



SONTEX 556 - pomerový rozdeľovač tepla s rádiovým odpočtom



Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 556 disponuje Sontex rádiovou technológiou, overenou a osvedčenou v najtvrdších podmienkach použitia. Pomerový rozdeľovač 556 pracuje v 4 minútovom cykle.

Technické údaje

Merací princíp	: 2-snímačový
Napájací zdroj	: lítiová batéria 3 V
Životnosť zdroja	: > 10 rokov
Indikácia	: multifunkčný 6- miestny LCD displej
Deň odpočtu	: 31.12.xxxx
Rozsah použitia	: 35°C / 120°C t-max
Rozmery	: 92.9 x 38 x 26.6 mm

NÁVOD NA OBSLUHU

EPRVN Sontex 556 umožňuje pomocou obslužného tlačidla zobrazovať na LCD ukazovateli postupne nasledujúce údaje:

1. Chybové hlásenie (zobrazí sa len v prípade chyby).
2. Aktuálny dátum.
3. Aktuálna hodnota spotreby k aktuálnemu dátumu. (napr.: ^u000005)
4. Minuloročná spotreba. (napr.: ^{ud}000345)
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu.
6. Test displeja.

Spustenie (rozsvietenie) displeja - stlačiť a podržať tlačidlo cca 3 sek.

Listovanie v menu = jemným 1 sekundovým stlačením tlačidla.

Poznámka:

Uvedené hodnoty je možné odčítať pomocou obslužného tlačidla a to len v čase od 06:00 do 20:00 hod.

Po dvoch minútach sa displej deaktivuje a prepne do úsporného režimu. Ďalším stlačením obslužného tlačidla sa displej opäť aktivuje a údaje sa dajú odčítať.

V čase od 20:00 do 06:00 hod. je prístroj v tzv. **nočnom móde** t.j. v režime spánku, kedy je LCD ukazovateľ deaktivovaný.

Upozornenie: Pri manipulácii s obslužným tlačidlom je potrebné jeho stláčanie prevádzkať s citom - nepoužívať hrubú fyzickú silu, nakoľko sa jedná o mikrospínač.

V prípade, že dôjde k mechanickému poškodeniu mikrospínača, na tento prístroj nebude akceptovaná reklamácia v záručnej dobe prístroja.

