



# OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO

Okružná 50 979 01 Rimavská Sobota

## Tlačivo na odpočet bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov ÚK

k dátumu prevodu : .....

Meno a priezvisko prevádzajúceho		Adresa bytu		Meno a priezvisko nadobúdateľa	
číslo vodomera:	stav:	číslo vodomera:	stav:	číslo vodomera:	stav:
číslo vodomera:	stav:	číslo vodomera:	stav:	číslo vodomera:	stav:
číslo PRVN:	stav:	číslo PRVN:	stav:	číslo PRVN:	stav:
číslo PRVN:	stav:	číslo PRVN:	stav:	číslo PRVN:	stav:
číslo PRVN:	stav:	číslo PRVN:	stav:	číslo PRVN:	stav:
podpis prevádzajúceho: .....			podpis nadobúdateľa: .....		
<p>Podpisom potvrdzujeme správnosť odčítania stavov vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a súhlasíme s vypracovaním rozúčtovania podľa týchto stavov.  Nadobúdateľ si je vedomý toho, že má umožniť výmenu vodomerov TUV a SV – po 5 rokoch od montáže.  V opačnom prípade sa bude postupovať podľa platných zákonných nariadení a platnej smernice OSBD v Rim. Sobote.</p>					

----- TU ODDELIŤ -----

**Návod :** Z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov- meračov osadených na vykurovacích telesách (PRVN) je potrebné odpísať **číslo merača** a **aktuálnu spotrebu** podľa typu PRVN.

- Starý typ -

Číslo merača je na spodnom okraji, predného krytu - viz. obr. a spotreba je v obrazovke pred „M“:



- Číslo PRVN

spotreba za predchádzajúce obdobie je v políčku s „M“

4 s	02579	<b>Aktuálna spotreba</b>
6 s	M 01284	<b>Mínuloročná spotreba</b>
4 s	381. 01	381 ^ <b>Kontrolné číslo</b>
2 s	K 060-1	01 ^ Deň odpočtu (tu 1. január)
	- F - 5 -	k ^ Vyhodnocovací súčiniteľ
		060 ^ Vyhodnocovací súčiniteľ
		F ^ <b>Chybové hlásenie</b>

- Nový typ -

## ONTEX 556 a 556X - pomerový rozdeľovač tepla s rádiovým odpočtom



Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 556 disponuje Sontex rádiovou technológiou, overenou a osvedčenou v najtvrdších podmienkach použitia.

Pomerový rozdeľovač 556 pracuje v 4 minútovom cykle.

### Technické údaje

Merací princíp	: 2-snímačový
Napájací zdroj	: lítiová batéria 3 V
Životnosť zdroja	: > 10 rokov
Indikácia	: multifunkčný 6- miestny LCD displej
Deň odpočtu	: 31.12.xxxx
Rozsah použitia	: 35°C / 120°C t-max
Rozmery	: 92.9 x 38 x 26.6 mm

Číslo merača je na vrchu !

### NÁVOD NA OBSLUHU

EPRVN Sontex 556 umožňuje pomocou obslužného tlačidla zobrazovať na LCD ukazovateli postupne nasledujúce údaje:

1. Chybové hlásenie (zobrazí sa len v prípade chyby).
2. Aktuálny dátum.
3. **Aktuálna hodnota spotreby k aktuálnemu dátumu.** (napr.: "000005")
4. Minuloročná spotreba. (napr.: <sup>ud</sup>000345)
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu.
6. Test displeja.

Spustenie (rozsvietenie) displeja - stlačiť a podržať tlačidlo cca 3 sek.  
Listovanie v menu = jemným 1 sekundovým stlačením tlačidla.

#### Poznámka:

**Uvedené hodnoty je možné odčítať pomocou obslužného tlačidla a to len v čase od 06:00 do 20:00 hod.**

Po dvoch minútach sa displej deaktivuje a prepne do úsporného režimu. Ďalším stlačením obslužného tlačidla sa displej opäť aktivuje a údaje sa dajú odčítať.

V čase od 20:00 do 06:00 hod. je prístroj v tzv. **nočnom móde** t.j. v režime spánku, kedy je LCD ukazovateľ deaktivovaný.

**Upozornenie:** Pri manipulácii s obslužným tlačidlom je potrebné jeho stláčanie prevádzať s citom - nepoužívať hrubú fyzickú silu, nakoľko sa jedná o mikrosplínač.

V prípade, že dôjde k mechanickému poškodeniu mikrosplínača, na tento prístroj nebude akceptovaná reklamácia v záručnej dobe prístroja.



-----  
**Kontaktné údaje: OSBD odd. údržby : 047 / 5603424, odd. energetiky : 047 / 5603405, 5603406**

-Nový typ-

## **SONTEX 566 a 566X - pomerový rozdeľovač tepla s rádiovým odpočtom**

**Sontex 566 a 566X** je elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov ( EPRVN ) s diaľkovým odpočtom, ktorý disponuje Sontex Supercom rádiovou technológiou, overenou a osvedčenou v najtvrdších podmienkach použitia.

### Technické údaje

Merací princíp	: 2-snímačový
Napájací zdroj	: lítiová batéria 3 V
Životnosť zdroja	: > 10 rokov
Indikácia	: multifunkčný 6- miestny LCD displej
Deň odpočtu	: 31.12.xxxx
Rozsah použitia	: 35°C / 120°C t-max
Rozmery	: 92.9 x 38 x 26.6 mm

### NÁVOD NA OBSLUHU



*-Číslo PRVN*

EPRVN **Sontex 566X** na LCD displeji cyklicky, bez nutnosti použitia obslužného tlačidla, zobrazuje postupne nasledujúce údaje:

1. Chybové hlásenie - zobrazí sa len v prípade chyby (napr. Err. 2), kontaktujete správcu.
- 2. Aktuálna hodnota spotreby k aktuálnemu dátumu (napr.: "000005).**
3. Aktuálny dátum.
4. Minuloročná spotreba (napr.: <sup>Sd</sup>000345).
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu - 31.12. .
6. Kontrolné číslo (<sup>CC</sup>02061).

---

**Kontaktné údaje: OSBD odd. údržby: 047 / 5603424, odd. energetiky : 047 /5603406**